




MANUAL DE REPUESTOS

GENERADOR 6500E-X15

MPOWER


www.mpower.com.mx

PRÓLOGO


Este manual ha sido elaborado con el propósito de facilitar el conocimiento, la identificación y el reemplazo de los repuestos que componen el generador. Aquí encontrarás una guía detallada con los esquemas de todos los repuestos que componen el generador, desde el motor hasta los accesorios. Cada esquema muestra la ubicación, el número de serie y el nombre de cada pieza.

Te agradecemos por elegir la marca Mpower, líder en soluciones energéticas. Recuerda que en nuestra página web www.mpower.com.mx o con tu asesor de ventas podrás encontrar todas las piezas mencionadas en este manual, así como acceder a nuestro servicio de atención al cliente y garantía.






N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
2	12220/173F	Bolt	1
3	12412/173F	Washer	1
4	12410/173F	Rubber seal	1
5	12220/173F	Bolt	1
6	12212/173F	Gasket, cylinder head	1
7	12200/173F	Cylinder head cover Assy	1
8	11513/173F-AV	Air duck	1
9	14210/182F	Pusher	2
10	14314/173F	Lock nut	2
11	14312/173F	Sleeve	2
12	14311/173F	Valve rocker	2
13	14313/173F	Adjusting bolt for valve gap	2
14	14310/173F	Valve rocker Massy	2
15	14221/173F	Pusher guide	1
16	12118/173F	Flange bolt	4
17	14431/173F	Air valve oil seal	1
18	14417/173F	Spring retainer, exhaust valve	1
19	14413/182F	Spring seat	2
20	14418/182F	Valve shims	2
21	14416/173F	Cap, exhaust valve	1
22	14416/173F	Cap, exhaust valve	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
23	12114/173F	Intake valve guide	1
24	12115/173F	Exhaust valve guide	1
25	12216/173F	Circip	2
26	12100/182F	Cylinder head Assy	1
27	12121	Gasket, cylinder head	1
28	18214/173F-AV	Stud M8×35	2
42	12117/173F	Set pin	2
43	14411/182F	Intake valve	1
44	14421/182F	Exhaust valve	1
72	19721/182F	Lead wind cover	1
73	GB5787-86	Bolt M6×12	1
199	14416/173F	Valve top cover	2


CRANKCASE ASSY




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
30	26114/182F	Regulating arm	1
31	26115/182F	Pulling rod	1
32	26117/182F	Back spring	1
33	26118/182F	Fine regulating spring	1
34	26210/182F-AV	Supporting plate set	1
35	26211/182F-AV	Supporting plate	1
36	26215/168F	Regulating spring	1
37	GB5787-86	Bolt M6×12	1
38	26116/168F	Lock bolt	1
39	GB818-85-H	Screw M5×35	1
40	GB6177-86	Nut M6	1
41	25000/182F	Regulating control system	1
79	11115/173F	Drain plug	2
80	11116/173F	Washer	2
81	GB/T276	Bearing 6207	1
82	11120/182F	Oil seal, crankshaft	1
83	11100	Crankcase	1
84	26111/182F	Regulating sway bar	1
85	26113/173F	Washer	2
86	26112/173F	Split pin	1
87	GB3452.1-92	O-ring 13×1.4	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
88	GB6177-86	Nut M10	1
89	27400/173F	Oil sensor	1
90	GB5787-86	Bolt M6×14	3
91	25115/173F	Regulating shaft	1
92	25117/173F	Snap ring	1
93	25118/173F	Washer, driven gear	1
94	25111/182F	Driven gear, regulator	1
95	25163/173F	Pin	2
96	25141/182F	Flying block	2
97	25132/173F	Washer	1
98	25131/173F	Sliding sleeve	1
99	25120/182F	Driven gear, regulator assy	1
100	14122/173F	Extension spring	1
101	14100	Camshaft Assy	1
102	14315/173F	Tappet	2
103	14127/173F	Pin	1
104	14126/173F	Limit position panel	1
105	13117/173F	Woodruff key	1
106	13111/182F	Crankshaft	1
107	13114/182F	Drive gear	1
108	13113/182F	Timing driving gear	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
109	13110/182F	Crankshaft assy	1
110	13116/182F	Balancing shaft	1
111	13121/182F	Shank	1
112	13122/182F	Connecting rod cover	1
113	13123/173F	Bolt	2
114	13120/182F	Connecting rod	1
115	13313/182F	Piston pin circlip	2
116	13311	Piston	1
117	13312	Piston pin	1
118	13411	Piston ring (I)	1
119	13412	Piston ring (II)	1
120	13422	Side rail	2
121	13421	Expander	1
122	13420	Scraper ring set	1
123	13400	Piston ring set	1
124	11114/182F	Gasket, crankcase	1
125	GB/T276	Bearing 6207	1
126	11113/173F	Set pin	2
127	11211/182F-AV	Crankcase cover	1
128	11120/182F	Oil seal, crankshaft	1
129	15512/173F	Seal	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
130	15510/173F	Dipstick	1
131	15510/173F	Dipstick with seal	1
132	25132/173F	Bolt M8×40	7
133	11216/173F	Dust plate	1
134	11220/182F-AV	Guard,crankcase cover	1
200	GB/T276	Bearing 6202	2




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
1	31151/2.8GF-3-1	Generator stay screw	1
135	31995	Bolt M5×12	1
136	31113/5GF-3	Stator cover	1
137	31157/2.8GF-3	Generator fan	1
138	31120/5GF-3	Rotor comp.	1
139	GB276-94	Bearing 6204-2ZN	1
140	31100/5GF-3	Stator Assy	1
141	31151/2.8GF-3	Generator stay	1
142	31130/2.8GF-3	Brush Assy	1
143	31153/2GF-3	Bolt M5×14	3
144	31140/5GF-3	Voltage regulator	1
145	31126/2.8GF-3	Plain washer	1
146	31125/5GF-3	Bolt M10×265	1
147	31112/5GF-3	Bolt M6×175	4
148	31152/2.8GF-3	Generator end cover	1
149	31153	Bolt M5×12	3
150	31511	Washer φ5	2




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
173	23213/173F	Set screw	1
174	23216/173F	Spring lid	1
175	23211/173F	Friction spring	1
176	23215/173F	Ratchet	2
177	23212/173F	Ratchet spring	2
178	23217/182F	Starter rolls	1
179	23214/182F	Spiral spring	1
180	23240/182F	Casing	1
181	23218/182F	Rope	1
182	23231/173F	Pulling handle	1
183	GB5787-86	Bolt M6×8	3
184	23100/168F	Recoil starter	1
185	23200/182F	Recoil starter assy	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
171	19210/182F-AV	Fan hood assy	1
172	GB5787-86	Bolt M6×12	5




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
159	23300/182F	Flywheel	1
166	23311/182F	Flywheel	1
167	19111/182F	Flywheel fan	1
168	23316/182F	Starting flange	1
169	23317/173F	Nut M16×1.25	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
45	17218/182F-AV	Stud M6×M8×106	2
46	17219/182F	Inlet gasket	1
47	16122	Connecting block	1
48	16113	Carburetor gasket	1
49	16351/168F	Idle adjustment screw	1
50	163320/173F	Choke unit	1
51	16240	Mixture chamber body	1
52	16244	Main nozzle	1
53	16230/173F	Float needle	1
54	16243	Main jet	1
55	16220/173F-AV	Float	1
56	16216/173F	Float chamber gasket	1
57	16211/168F	Float chamber	1
58	16214/173F-AV	Float chamber drain Screw	1
59	16215/173F-AV	Washer	2
60	16210/173F	Float chamber	1
61	16260/173F-AV	Throttle unit	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
62	16355/168F	Spring, mixture adjustment screw	1
63	16354/168F	Mixture adjustment screw	1
64	16325/173F-AV	Dust cover, choke	1
65	16212/173F-AV	Screw	1
66	16176/173F-AV	Gasket, carburetor magnetic valve	1
67	16310/173F-AV	Bracket	1
68	GB97.1-85	Flat washer 5mm	2
69	GB93-87	Spring washer 5mm	2
70	GB818-85	Screw M5x12	2
71	16100	Carburetors Says	1
74	GB6177-88	Nut M6	2
75	17113/173F-AV	Air cleaner gasket	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
29	27110/168F	Spark plug F6TC	1
76	27500/168F-1	Diode screw	1
160	27200/182F	Ignition coil	1
161	GB5787-86	Screw M6×30	2
162	27230/182F	Engine stop cable	1
163	27210/182F	Ignition coil	1
164	27220/173F	Spark plug cap	1
165	27220/182F	Ignition coil assy	1
170	27500/168F	Diode	1
186	24117/173-AV	Plastic clip	1
187	11117/168F-BV	Grommet	1
210	GB/T16674	Hexagonal flange bolt M6x28	2
211	24145	Pressing board	1
240	GB5787	Bolt M6×12	1
241	24100	Starter motor assembly	1
242	GB/T16674	Bolt M8×40	2
243	24130	Charging coil assembly	1
245	32434	Battery cable (+)	1
246	32432	Battery	1
247	32434	Battery cable(-)	1
248	32433	battery pressure plate	1




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
188	17233/4GF-3	Air cleaner stay	1
189	GB6187-86	Nut M6	2
190	17141/173F-AV	Air filter bottom cover	1
191	17125/173F-AV	Filter element support frame	1
192	17124/173F-AV	Filter element	1
193	17110/173F-AV	Air filter cover assembly	1
194	17117/173F-AV	Air filter bolt	1
195	17100/173F-AV	Air cleaner Assy	1
196	16621/2.8GF-3	Oil outlet pipe (1)	1
197	16626/2.8GF-3	Oil pipe limit sleeve	2
198	16622/168F	Tube clip	2




N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
37	GB5787-86	Bolt M6×12	7
151	18000	Muffler assembly	1
152	18230/2.8GF-3	Side hood	1
153	18620/2.8GF-3	Outer hood	1
154	18117/182F-AV	Exhaust pipe	1
155	18227/173F-AV	Gasket, exhaust pipe	1
156	18215/173F	Gasket, outlet	1
157	GB5787-86	Flange bolt M8×25	2
158	GB6187-86	Nut M8	2



N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
213		Panel rear cover	1
214		Panel control panel	1
221	31262	Boot, switch wire	1
222	GB93	Spring washer ϕ 4	4
223	GB818	Screw M4×10	4
224	18314	Dust cap	1
225	31225	Ignition switch	1
226	31228	Waterproof cap	1
227	31231	Binding post 15A, 250V	2
228	GB5787	Nut M3	2
229	GB93	Spring washer ϕ 3	4
230	GB97.1	Flat washer ϕ 3	4
231	31226	Voltmeter	1
233	31003	Connector	2
234	31221	Circuit protector, 22A	1
235	GB5787	Bolt	2
236	31223	Consent (13A,250V)	2



N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
201	16560/8.5GF-4	Fuel sensor	1
202	16400/2GF-3	Fuel filler cap comp.	1
203	16414/2GF-3	Packing ring	1
204	16610/2GF-3	Fuel filter	1
205	GB/T16674	Hexagonal flange bolt M6x25	4
206	16546	Fuel tank gasket	4
207	16914/2GF-3	Bushing	4
208	16911/2GF-3	Fuel tank shock pad	4
209	16510	Fuel tank	1
212	16641	Fuel switch	1





E-13

FRAME & WHEEL KIT

MANUAL DE PARTES - GENERADOR 6500E-X15

N°	PARTEN°	DESCRIPCIÓN	CANT
77	GB/T6177.2	Fuel sensor	4
78	GB/T6177.1	Fuel filler cap comp.	4
215	32100	Rack combination	1
216	GB/T16674	Hexagonal flange bolt M6x40	4
217	GB/T6186.1	Nut M6	4
218	GB/T5789	Hexagonal flange bolt M6x12	4
219	32413/2GF-3	Rack shock absorbing pad	4
220	32420	Unit shock absorbing pad A component	2
232	32450	Unit shock absorbing pad B component	2
244	32417	Armrest	1
249		Spring	1
250		Pin	1
251		Connector	1
252		Cylindrical pin	1
253	45420	Wheel assembly	2
254	31352	Cotter pin	2
255	31310	Wheel axle	1
256	32231	Foot support	2
257	31523	Tripod support shock absorbing pad	2

SÍGUENOS EN

www.mpower.com.mx



@mpowermexico



MANUAL DE REPUESTOS



ESCRÍBENOS

+52 211 06 26 80



Km 126.5 Carretera Federal
México-Puebla, Momoxpan,
Cholula, Puebla.
MÉXICO. CP 72760

6500E-X 15